

## STARTER KIT BATTERY POWER 18/25

Battery Power 18/25 Starter Kit inkl. 18 V/2,5 Ah Battery Power utbytbart batteri med innovativ Real Time-teknik och 18 V snabbaddare. För alla apparater i Kärchers 18 V-plattform.



Beställningsnummer

2.445-062.0

### Tekniska data

EAN-kod		4054278650364
Batteriplattform		18 V batteriplattform
Batterityp		Uppladdningsbart batteri
Spänning	V	18
Kapacitet	Ah	2,5
Uteffekt	A	2,5
Strömförsörjning för batteriladdare	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vikt	kg	1,1
Vikt inkl. förpackning	kg	1,6
Mått (L x B x H)	mm	183,9 x 132,7 x 125,8

### Utrustning

Uppladdningsbart batteri	18 V / 2,5 Ah batteri (1 st.)
Laddare	18 V laddare (1 st.)

■ Ingår i standardutrustningen



### Innovativ Real Time-teknik

- Den integrerade LCD-displayen visar resterande batteritid, resterande laddningstid och laddningsnivå hela tiden.



### 18 V uppladdningsbart batteri

- Kompatibel med alla Kärchers enheter som använder sig av 18 V-batteriplattformen.



### 18 V snabbaddare

- Laddar det utbytbara 18 V/2,5 Ah Battery Power-batteriet från Kärcher till 80 % på 44 minuter.

## KOMPATIBLA MASKINER

- KHB 6 Set 18 V Mellantryckstvätt
- Batteridrivnen Terrasstvätt PCL 3-18 (exkl. batteri + laddare)
- Batteridrivnen Terrasstvätt PCL 3-18 (inkl. batteri + laddare)
- LMO 18-33 Battery
- Batteridrivnen gräsklippare 18V-33cm. Set inkl. batteri och laddare.
- Batteridrivnen gräsklippare 18V-36cm (exkl. batteri och laddare).
- Batteridrivnen gräsklippare 18V-36 cm. Set inkl. batteri och laddare.
- Batteridrivnen grästrimmer 18V (exkl. batteri och laddare).
- Batteridrivnen grästrimmer 18V (exklusive batteri och snabbaddare)
- Batteridrivnen grästrimmer 18-30 Ah. Set inkl. batteri och laddare.
- Batteridrivnen häcksax 18V (exkl. batteri och laddare).
- Batteridrivnen häcksax 18V-2,5 Ah. Set inkl. batteri och laddare.
- Batteridrivnen häcksax 18V (exkl. batteri och laddare).
- Batteridrivnen häcksax 18V-2,5 Ah. Set inkl. batteri och laddare.
- Batteridrivnen stånghäcksax 18V (exkl. batteri och laddare).
- Batteridrivnen gräs - och busktrimmer 18V (exkl. batteri och laddare).
- Batteridrivnen förlängningsbar stängsåg 18V (exkl. batteri och laddare).
- Batteridrivnen grensax 18V (exkl. batteri och laddare).
- LBL 2 Batteridrivnen (exkl. batteri och laddare)
- Batteridrivnen lövblås LBL 2 18V. Set inkl. batteri och laddare.
- WRE 18-55 Batteridrivnen (EXKL. BATTERI OCH LADDARE).
- Batteridrivnen ogräsborttagare 18V. Set inkl. batteri och laddare.
- PSU 4-18
- BP 2.000-18
- AD 2 Batteridrivnen
- WD 1 Compact Set
- WD 2 Set 18 V
- WD 2 Set 18 V
- WD 3 Set 18 V
- WD 3 Set 18 V
- WD 3 Set 18 V
- WD 3 Set 18 V
- SE 3-18 Compact Batteridrivnen Matt- och textiltvätt (exkl. batteri & laddare)
- SE 3-18 Compact Batteridrivnen Matt- och textiltvätt (inkl. batteri & laddare)
- HV 1/1 Bp Fs
- HV 1/1 Bp Fs

**TILLBEHÖR TILL STARTER KIT BATTERY POWER 18/25  
2.445-062.0**

		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>BATTERIER</b>				
Lithium-ion batteri, 18V/2,5A	1	2.445-034.0	18 V/2,5 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 18 V Battery Power-batteriplattform.	■
Lithium-ion-batteri 18V / 5,0 Ah	2	2.445-035.0	18 V/5,0 Ah Lithium-ion-batteri med innovativ Real Time Technology inklusive LCD-display som visar laddningsnivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 18 V Battery Power-batteriplattform.	□
<b>BATTERILADDARE</b>				
Snabbladdare till 18V Litium-ion batteri	3	2.445-032.0	Med snabbladdaren kan 18 V/2,5 Ah Lithium-ion batteriet laddas till 80 % på endast 44 minuter. Passar även till alla övriga batterier i Kärchers Battery Power 18V-batteriplattform.	■

■ Ingår i standardutrustningen   □ Passande tillbehör   ○ Rengöringsmedel.